



1. Стяжки: торцевые стены-кровля закрывают поверхку "Г"-образным фартуком из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5 мм с разбежкой шириной 400 мм. Фартук крепить к кровельному пролисту саморезами с шагом 300 мм. Расход оцинкованной кровельной стали - 251 м².
2. Водосточные желоба установить с уклоном 10% к водосточным трубам.
3. Водосточные трубы Ø150 мм выполнять с полимерным покрытием (комплексная защита с крепежными и доборными элементами по ЦТБ №150-2010). Шаг желобов см. узлы 4,5,6 на листе 12.
4. Водосточные желоба сечением 150х200[мм] мм выполнять с полимерным покрытием (комплексная защита с крепежными и доборными элементами по ЦТБ №154-2005).
5. Водосточные трубы выполнять по узлам 4,5,6 на листе 12 и по типу узла 20 серии 52.000-1, Вып.0.
6. Узлы кровли выполнять по узлам 4...11 на листе 12,13,14.
7. Водосточные желоба сечением 150х200[мм] выполнять по типу узла 20 серии 52.000-1, Вып.0.
8. Водосточные желоба сечением 150х200[мм] выполнять без разрыва с воронкой водосточной трубы по типу узла 20 серии 52.000-1, Вып.0.
9. Стыбовку кровельных пролистов между собой выполнять по узлам 10,11 на листе 14.