


Согласовано			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N



Примечание:

1. Привод воздушной заслонки – монтируется на шток соответствующей воздушной заслонки. Схема подключения: дилтрироводной для привода с воздушной пружиной. Для монтажа необходимо повернуть вращение заслонки без установленного на нее привода. Угол вращения должен составлять примерно 90 или 180 градусов, а само вращение быть легким, без заеданий и чрезмерных усилий. Крепить сервопривод на заслонку следует, используя входящие в комплектацию детали. При монтаже необходимо соблюдать направление вращения штока заслонки и сервопривода.
2. Датчик перепада давления на фильтре – контроль запыленности воздушного фильтра, трубки подвода воздуха к датчику врезается в корпус установки в точках контроля давления. Рекомендуется вертикальным ориентацией реле. При другом ориентации несколько меняется порог срабатывания, что следует учитывать при настройке реле. Трубки подвода воздуха могут иметь любую длину, однако при длине более 2 м увеличивается время срабатывания реле. Датчик реле давления должен устанавливаться выше точек отбора воздуха. Для предотвращения накопления конденсата трубки должны подниматься так, чтобы не образовывались петли и места, в которых может скапливаться вода. Терморегулятор (температура защиты кипурфера по температуре воздуха) – устанавливается в воздушном канале сразу за воздухоподогревателем.
4. Датчик температуры приточного воздуха – ставится на прямом участке воздушного, в зоне стабильного воздушного потока без турбулентных завихрений на расстоянии 1-2 метра от последнего элемента нагревающей системы. Монтируется на стенке воздушного на выходе приточной установки. Чувствительный элемент датчика должен пересекать ядро потока воздушного канала, не касаясь при этом стенок канала.

[illegible]